DispIt! 説明書

説明は、本体に接続し、ヘルプからも参照できます。

管理画面 全体

それぞれ、 + ボタンでメ ニューが 開き、

- ボタンで閉じます。

画面キャプチャ ボタン:

スマホ操作画面のミニチュア画面を、現在モニターに映っている最新画像に更新します。

このページの更新 ボタン:

このボタンは、現在モニターに映っている設定を手元のスマホに反映します。テロップのメモリー呼出し後は手元設定と画面表示が異なるので、一度「このページの更新」をタッチしてください

スマホダイレクト メニュー:

画像や、ムービー(オプション)を、スマホか ら本体に送ります。

- 撮る・選ぶボタンをタッチ
- スマホ内の写真やムービーを選ぶか、その場でカメラで撮影します。
- DispIt!ボタンをタッチすると送信され、 モニターに映ります。(ムービーはムービーメニューから操作します。)
- 送信できる画像の条件

タイプ: JPEG タイプ

サイズ:6MB

ファイル数:静止画像のみで5個まで (注意) 6個目を送ると、古いものから削除されます。



*オプション機能も含まれています

テロップ画面

流れる文字の設定

● 文字入力:

文字入力欄、記号メニューにある記号が 使えます。Clear ボタンで入力欄の文字 が消去されます。変更、消去後は「送信」 ボタンをタッチすると画面に反映されま す。

● メモリー機能:

現在の画面表示の文字、文字色、位置等を保存し、呼び出すことができます。

ポーズ:

流れている文字をストップ、再開

文字オプション:

字色や字体、大きさ等、変更後に「送信」ボタンタッチで反映

記号:

使用できる記号の一覧です。スマホのコピー・ペースト(貼りつけ)機能で使用してください。



<u>戻る</u> 記号文字 すべての書体で使用可 梯 旬 代 嘁 嘟 加 明治 KK. ₹ Tel °C 1 V IX Ι VI VII VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 M 18 19 20 ⊙ Δ 明朝体、ゴシック体で使用可 逃 ⇔ 0 ☀ 쿡 懋 毛筆書体はで使用可 記号画面

ピクチャ画面

画像と、オプションを設定

● 画像表示OFF:

表示中の画像を消します。画像データ自体は消えません。再度表示するには、下の画像一覧の DispIt!ボタンをタッチ

● 画像位置:

表示中の画像の位置寄せ

● 表示効果:

表示中の画像を加工します。自動回転 は、画像の持つデータから、上下を自動 判別して表示します。どちらも画像デー タ自体は変わりません。

変更後、「変更」ボタンをタッチすると 反映されます。

● 一覧更新:

下の画像一覧を最新にします。

画像一覧:

本体に保存されている画像の一覧です。

DispIt!ボタンをタッチすると、画面に表示されます。プレビュー画像を長タッチすると、イメージをスマホに保存(iPhone, iPad)することができます。



ムービーメニュー (オプション)

ムービー機能の設定

*ムービーは、最前面に表示するため、ピック チャとテロップは、ムービーの下に表示されま す。

対応ムービー:

i Phone, i Pad で撮った MOV ファイル、アンドロイドスマホの mp4 にも対応しています。

送信可能サイズ-400Mb まで ファイル数制限-画像ファイルと合わせて 10 個まで

● ムービー画質:

送信するムービーファイルは、圧縮される場合があります。サイズの大きいファイルや、画質を保って表示する場合は、「以下外部メモリーの画像を再生する」を参照してください。

● 外部メモリーの動画を再生する

- 再生したい動画を一度外部USBメモリーにコピーする(方法はサポートまで)
- 本体USB差込口にUSBメモリー を取り付ける
- ムービーメニューの中の「ソース」 を「USB」に切替
- 一覧がUSB内部の画像にきりかわる
- *外部USBメモリーは、1つだけ 差込使用できます。

ムービー停止:

再生中のムービー停止

● 位置・サイズ:

あらかじめセットされた位置、サイズ。 「大」はフル画面。

● 一覧更新:

下のムービー一覧を最新にします。

● ソース:

ムービーの読み込み先を指定。 内部-スマホダイレクトで送信した場所 USB-外部USBメモリー

● USBメモリー取外し:

外部USBメモリーを安全に取り外すために、とり外す前に、タッチし、一覧画面のUSBに、ファイルが表示されないのを確認してから取り外してください。

● ムービー一覧:

プレビューでスマホ側でムービーをプレビュー再生。(一部対応していない場合があります)

DispIt!ボタンをタッチすると画面で再生されます。

ムービーのスマホからの送信は、スマホ ダイレクトメニューから画像と同様に行 います。

ソースがUSBの場合、USBメモリー内の一覧が表示されます。




カスタム画面の座標設定

カスタム設定:

ムービーの大きさと位置を、指定して自由なレイアウトで表示します。 ムービーは画面比を保ったまま、切り取りでフィットします。たて、 横、×位置、y位置をセットして「カスタム」ボタンをタッチすると、反 映されます。

x、y位置は、ムービーの左上角の座標で、画面左上角を(0,0)としてそこからのピクセル数で指定。(図参照)



横型右下角(1920,1080)

アニメーションメニュー(オプション) ソース:

本体内部と、外部USBが選べます。数枚の画像ファイルを、切り替え表示し、簡易ムービーのように表示します。

切り替え秒数:

秒数を x0.1 秒で指定できます。



ファイル削除 メニュー 本体内のファイル一覧が表示されます。

静止画は、5個を超えると自動削除されますが、ムービーは自動削除されず、ファイル数上限が10個のため、ファイル削除にはこのメニューを使用。

* (注意)右端のアイコンをタッチすると、確認せずに削除され、元にもどりません。

あらかじめ、データファイルは、コピーを保存することをお勧めします。

*外部USBメモリーのファイルは削除することはできません。



タイマー

起動してから自動 OFF までの時間です。 1 時間 から 1 2 時間まで指定可能です。時間を指定後、「タイマーセット」ボタンをタッチすると 反映されます。「情報更新」ボタンで設定状況を確認できます。

動作中に時間設定を変更すると、その時点からの時間になります。

OFFになると、動作中の点滅LEDが消え、 電源LEDのみが点灯します。

この状態で電源スイッチを切ってください。

再起動・シャットダウン 電源を切る(スイッチを押す)時は、必ず、タ イマーによるOFF状態か、シャットダウンボ タンによるOFF状態で行ってください。 OFFになると、動作中の点滅LEDが消え、

この状態で電源スイッチを切ってください。

ヘルプメニュー

ヘルプ画面が表示されます。

電源LEDのみが点灯します。

縦型、横型のタイプ切替ボタン:

対応しているモニターは、HDMI 入力、解像度 1920x1080。横型から縦型へは、時計回りの9 0度回転です。

無線チャンネルの切替:

通常は必要ありません。

電波干渉のトラブルや、複数台の DispIt!機器 を近くで使用するときに使用します。

ZM CKM 7 WC EICKM C & 7 .





*使用は予告なしに変更する場合があります。

*2017年4月版

株式会社コイル Displt! 操作説明 info@coil.co.jp